

ColorFill Pâte à joint pour plan de travail



ColorFill

Caractéristiques principales:

- ColorFill est un produit d'étanchéité spécifiquement conçu pour l'installation de joints en onglet de plans de travail stratifiés.
- **ColorFill**
 - il colle la jointure ;
 - il imperméabilise la jointure contre l'eau et les détergents ménagers ;
 - sa couleur est parfaitement assortie au plan de travail pour que la jointure finie soit pratiquement invisible
- En plus des joints, ColorFill réparera les éclats et les rayures sur les surfaces stratifiées et mélaminées.
- 14 couleurs ColorFill ont été spécifiquement développées pour correspondre aux marques populaires de stratifiés en Amérique du Nord.

- ColorFill a été scientifiquement formulé et testé pour résister à l'humidité, les détergents et autres produits ménagers aussi efficacement que le stratifié, et il résiste à la chaleur et à la lumière directe du soleil

Mode d'emploi:

Joint à onglet de comptoir

- Un tube de 25g (0.75 Fl oz) de ColorFill est suffisant pour la réalisation d'un joint de 231/2" x 11/2" ou 1".
- Appliquez un cordon épais autour du bord avant du joint, à la fois sur le bas et le haut (cf photo).

Assemblez rapidement et laissez l'excès d'adhésif s'écouler du joint, alignez les deux côtés serrez les boulons à fond. Retirez l'excédent d'adhésif à l'aide d'une spatule et nettoyez l'excédent restant avec un tissu humidifié de solvant en prenant soin de ne pas

déloger ColorFill encore en place dans le joint.

Réparations de surfaces endommagées

Nettoyer la zone endommagée avec un tissu humidifié à l'aide d'un solvant pour s'assurer qu'il n'y a pas de résidus d'huile ou de graisse sur la surface.

Pressez une quantité généreuse de ColorFill sur une spatule et tirez sur la zone endommagée, en remplissant la zone de ColorFill. Laissez sécher pendant 5 minutes.

Nettoyez le surplus avec un tissu humidifié de solvant autour de la réparation, en prenant soin de ne pas nettoyer la zone remplie. En fonction du résultat une deuxième ou troisième couche peut être nécessaire.

Pour le nettoyage final, attendez 24 heures pour un durcissement complet et nettoyez la zone avec du liquide vaisselle ménager et de l'eau chaude.



IPS Adhesives
600 Ellis Road
Durham, NC 27703 USA

Tel: 919 598 2400

Fax: 919 598 2434

Email: contact@integra-adhesives.com